

СОГЛАСОВАНА

Председатель профкома
Кару
Н.В. Карнован
«22» 02 2023 г.

УТВЕРЖДЕНА

Директор МБОУ СОШ с. Стародубское
И.Б. Бушаева
Приказ от 22.02.2023 № 73-ОД



Инструкция № 29 по охране труда при работе на электромясорубке

Настоящая инструкция по охране труда (далее – инструкция) разработана в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников кухни при выполнении ими своих трудовых обязанностей, на основании Трудового кодекса РФ, приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», иных нормативно-правовых актов по охране труда, а также на основе оценки профессиональных рисков, выполненной во исполнение приказа от 14.06.2022 № 184-ОД.

1. Общие требования

1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана для сотрудников кухни (далее – работник), в процессе осуществления трудовой деятельности пользующихся электромясорубкой.

Инструкция разработана в целях обеспечения безопасности их труда, сохранения жизни и здоровья при выполнении ими своих должностных обязанностей. Инструкция определяет профессиональные риски конкретных работников, устанавливает требования охраны труда перед началом работы, во время работы, по окончании рабочего процесса, определяет безопасные методы и приёмы выполнения работ на кухне, а также требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1.2. К самостоятельной работе с использованием электромясорубки имеют допуск лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие ознакомление с инструкцией, не имеющие каких-либо противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на рабочем месте.

Запрещается допускать к работе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Во время работы с электромясорубкой должна строго соблюдаться инструкция по эксплуатации от завода-изготовителя оборудования, правила охраны труда и пожарной безопасности.

1.4. При работе с электромясорубкой возможно воздействие на работника следующих опасных и вредных факторов:

- *термические ожоги в случае прикосновения к нагретым частям электромясорубки;*

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса оборудования, а также из-за неправильного пользования электросетью;
- затягивание одежды, волос и частей тела вращающимися элементами электромясорубки.

1.5. При работе с электромясорубкой должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик.

1.6. На пищеблоке должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.7. Работник, пользующийся электромясорубкой, обязан знать и уметь быстро находить места расположения медицинской аптечки и первичных средств пожаротушения.

1.8. При возникновении любых неисправностей электромясорубки следует немедленно остановить работу и информировать завхоза.

1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан срочно доложить о случившемся директору школы или заместителю директора по безопасности, а также своему непосредственному руководителю.

1.10. Работник, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда при работе с мясорубкой, несёт ответственность в установленном законом порядке.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. К работе запрещается приступать в нетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического, психотропного или иного опьянения, равно как и под действием сильнодействующих лекарственных средств.

2.2. Перед началом работы необходимо надеть на себя спецодежду, застегнуть на все пуговицы. Спецодежда должна плотно прилегать к телу и не болтаться свободно. Волосы не должны выбиваться из под головного убора, быть распущенными.

2.3. Следует проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов, целостность электропроводки, шнура электромясорубки и розетки.

2.4. Необходимо убедиться в наличии на полу возле электромясорубки диэлектрического коврика.

2.5. Следует проверить наличие и надежность присоединения к корпусу электромясорубки защитного заземления.

2.6. Подготовить к работе на электромясорубке продукты и толкатели. Убедиться в отсутствии в составе продуктов твёрдых частей (костей, орехов и т.д.).

2.7. Убедиться в правильности сборки электромясорубки после её мытья и сушки.

2.8. Проверить работу электромясорубки на холостом ходу путём кратковременного её включения.

2.9. Только после проведения всех подготовительных работ оборудование подлежит включению в электросеть.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При использовании в работе электромясорубки не использовать вместо толкателей иные предметы, не толкать в электромясорубку продукты руками во избежание их травмирования.

3.2. Следует встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку, убедиться в исправной его работе.

3.3. Продукты для обработки на электромясорубке закладывать в приемную камеру некрупными кусками.

3.4. Не перегружать приёмную камеру электромясорубки продуктами, закладывать их для обработки небольшими порциями.

3.5. Ближе не наклоняться и не прижиматься к работающей электромясорубке.

3.6. Следует соблюдать предельную осторожность при работе на электромясорубке.

3.7. Запрещается:

- сборка и разборка электромясорубки, подключённой к электросети,
- оставлять её без присмотра во включенном состоянии,
- переносить электромясорубку с места на место, держа за лоток или приставку (при переносе держать за основание),
- работать на электромясорубке длительное время без пауз в соответствии с инструкцией производителя во избежание перегрева двигателя,
- подключать оборудование к сети, если выключатель расположен в положении «ВКЛ» или «ON»,
- самостоятельно производить ремонт оборудования,

3.8. При прекращении работы на электромясорубке даже на незначительное время электромясорубку надлежит отключать.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае какой-либо неисправности в работе электромясорубки, а также нарушении защитного заземления её корпуса необходимо немедленно остановить работу и отключить оборудование от электросети.

4.2. При возникновении короткого замыкания и возгорании электромясорубки следует незамедлительно отключить её от электросети, оповестить о возникшем пожаре ближайшую пожарную часть по телефону пожарной службы 01 (101), службы спасения 112, или ЕДДС 28-000 и завхоза либо директора школы, при отсутствии явной угрозы жизни, приступить к ликвидации очага возгорания с помощью огнетушителя.

4.3. В случае получения травмы следует немедленно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь, доложить о случившемся директору школы или заместителю директора по безопасности.

При получении травмы, повреждения (микротравмы) прекратить работу и самостоятельно, при наличии такой возможности, оказать себе первую помощь,

используя ближайшую к месту нахождения аптечку первой помощи, а затем сообщить о случившемся. При отсутствии возможности самостоятельно передвигаться и оказать себе помощь позвать на помощь.

4.4. При поражении электрическим током необходимо немедленно отключить электромясорубку от электросети, экстренно оказать пострадавшему первую неотложную доврачебную помощь. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса следует сделать ему искусственное дыхание и/или непрямой массаж сердца, реанимационные мероприятия необходимо выполнять до полного восстановления дыхания и пульса или до приезда бригады скорой помощи.

4.5. При наматывании одежды на движущуюся часть электромясорубки немедленно её отключить и обесточить.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После окончания работы необходимо отключить электромясорубку от электросети.

5.2. Привести в надлежащий порядок свое рабочее место. Убрать с пола диэлектрический коврик.

5.3. Убедившись, что электромясорубка отключена от сети, разобрать электромясорубку, вымыть съёмные части тёплой водой с моющим средством (кроме корпуса), высушить.

5.4. Снять спецодежду, привести себя в порядок.

5.5. Тщательно вымыть руки с мылом.

5.6. В случае выхода из строя электромясорубки перед покиданием рабочего места убедиться в том, что информация о её неисправности находится на видном месте корпуса электромясорубки.

С инструкцией ознакомлен (а)

« ___ » ___ 20 ___ г. _____ / _____

С инструкцией ознакомлен (а)

« ___ » ___ 20 ___ г. _____ / _____

С инструкцией ознакомлен (а)

« ___ » ___ 20 ___ г. _____ / _____